
TRX4
Chassis Assembly
2576 3x8 BCS
8224 8224X opt.
8225
3965 2.5x8 CS
6519
2577 3x10 BCS
2580 3x20 BCS
3975R
8250
8215
8219
2578 3x12 BCS
2616 3x27 BCS
8218
4859 3x10 FCS
8080
8080X
3215 2.5x6 CS
2575 3x6 BCS
2270
2591 3x23 BCS
8220
8240X
8239
8238
8237
8247X
8234R 8234 opt.
8124
8067X
2551 3x10 CCS
8226
8327
To gearbox housing
8125
To battery tray
3025
2616 3x27 BCS
8219
See Parts List for a complete
Specifications on this page are subject to change without notice. Every attempt has been made to ensure